

EPDM GEOMEMBRAN

DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

AHED Geomembranlar'ın uygulama alanına sevinde ve uygulama esnası ve sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Bu hususları hem uygulayıcının hem de işverinin ısrarla takip etmesi uygulamanın sağlıklı olması açısından çok önemlidir.

- Nakliye sırasında malzeme indirilip bindirilirken yükleme alanı ve yükleme araçlarınınverebileceği zararlara dikkat edilmelidir.
- Uygulama alanında Geomembran uygulaması yapacak araç ve gereç için gerekli elektrik kesintisiz olarak sağlanmalıdır.
- Uygulama yapan firmanın uygulama öncesinde uygulama alanını görmesi ve uygulamayla ilgili teknik bilgi vermesi,uygulamanın sağlıklığđ açısından olması gerekenleri işverene bildirmesi önemlidir.
- Uygulanan işi bilen,teknik kapasitesi yüksek ve gerekli uygulama malzemeleri olan personel tarafından yapılması gerekir. Çok soğuk,çok sıcak ya da yağışlı havalarda uygulama yapılırken dikkat edilmelidir. Çalışma şartlarının elverişsizliğı uygulama ekibi tarafından onanırsa çalışmaya daha sonra devam edilmelidir.
- Uygulama alanında Geomembranın serileceğı yüzeyin düzgün olmasına özen gösterilmelidir.Bu yüzey olabildiğince sivri beton parçaları ve çakıllardan arındırılmalıdır.
- Uygulama sırasında uygulama yapan ekibin ayakkabılarının kauçuk tabanlı olmasına ve başka imalatlar yapan ekiplerin Geomembran uygulaması sırasında malzeme üzerinde dolaşmaması ve aletlerini bu alan üzerine düşürmemesi ya da bırakmaması gerektiğine dikkat edilmelidir.
- Başka uygulamalar yapan ekiplerin Geomembran uygulamaları sırasında çok dikkatli olmaları,geomembrana zarar verdikleri takdirde uygulama ekibini uyarmaları ve teknik personelin bu konuda sürekli olarak uyarılarda bulunması gerekmektedir.
- Uygulama hatalarını gören diğere personelin uygulama ekibine hatalı yeri göstermesi,kendi başına çözüm aramaya çalışmamasına dikkat edilmelidir.
- Ek yerlerinin kaynaklaması sırasında ek yerlerinin uygun genişlikte olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama sonrasında uygun kalınlıkta bir koruma betonuyla Geomembran korumaya alınmalı,beton dökümü esnasında betonun çok yüksekten ve basınçlı olarak dökülmesi engellenmelidir.
- Beton dökümünden sonra açıkta kalan malzeme olursa korunma tedbirlerinin uygulamacının telkinleriyle işveren tarafından sağlanması gerekmektedir.

Bu noktalara dikkat edildiğı takdirde Ahed Geomembranların uzun yıllar sorunsuz olarak kullanılmaları sağlanır.